Краткая инструкция по установке стеновых панелей

Листовые стеновые панели при приемлемой цене создают великолепные интерьеры жилых, офисных и производственных помещений. Для их установки не требуется специальной подготовки. Панели легко установит домашний мастер, имеющий элементарные навыки и соблюдающий данную инструкцию.

Стеновые панели, имитирующие дерево, мрамор, кафель, булыжник, кирпич

Размер панелей: 244 х 122 см.

Область применения: Предназначены для установки только во внутренних помещениях.

Влагостойкими панелями, изготовленными из специального влагостойкого МДФ с меламиновым покрытием под мрамор, кафель отделываются помещения с высокой влажностью: кухни, ванные, душевые и т.д., а также магазины, кафе, офисы.

Панели на основе МДФ или фанеры, имитирующие различные породы дерева (дуб, орех, береза, сосна, кипарис, ясень, бук), природный камень, кирпич, используются только в сухих помещениях.

1. Подготовка к установке панелей

Поместите панели в помещении, где они будут устанавливаться, так, чтобы обеспечить доступ воздуха ко всем их поверхностям. Панели надо выдержать до установки 24 час, если они устанавливаются в помещении, находящемся выше уровня земли, и 48 час, если в подвальном помещении. Перед началом работы тщательно осмотрите все места, где будут установлены панели, отметьте положение шкафов, арматуры, мыльниц, вешалок для полотенец, электрических розеток и т.д.

2. Резка панелей

Резка панелей ножовкой производится с лицевой стороны, циркулярной пилой - с изнанки. Размер панелей должен быть меньше расстояния от пола до потолка на 1 см, чтобы оставить зазор для расширения.

3. Подготовка поверхности стены

Поверхности стен, на которые устанавливаются панели, должны быть ровными, чистыми, гладкими и сухими. Поверхности зачистить наждачной бумагой. Панели должны устанавливаться на непрерывные твердые поверхности. Чем лучше выровнена поверхность, тем меньше расход клея.

4. Зазоры и заполнение

При установке панелей предусмотреть зазор в 2-3 мм между панелями для теплового расширения, заполняющимся силиконовым герметиком. Стыки и кромки (наружные и внутренние углы, соединение панелей друг с другом, оконными и дверными проемами, полом, потолком) отделать молдингами - пластиковыми профилями, закрывающими края панелей.

5. Приклеивание

Установка панелей начинается с внутреннего угла. Тщательно очистите заднюю поверхность панели от грязи, жира. Для приклеивания панелей рекомендуется использовать универсальные строительные клеи: Titebond Heavy Duty (желтая туба) или BISON Montage Kit. Клей необходимо наносить на всю заднюю поверхность панелей. Если используются молдинги, то их надо прежде установить по месту и заполнить силиконовыми герметиками: Titeseal Bath&Kitchen или Bison System. Затем установите панели на место, крепко прижимая их к стене. Простучите всю поверхность панели. Избыток герметика удаляется мягкой чистой тканью. Можно использовать распорки для гарантированного приклеивания. При установке панелей без молдингов клей должен высохнуть перед нанесением герметика. Невысохший клей может изменить цвет герметика. Панели под дерево, кирпич, камень при установке можно дополнительно крепить гвоздями или шурупами.

6. Уход за панелями

Панели не требуют особого ухода, могут очищаться влажной тряпкой или губкой. Не применять абразивные чистящие вещества, которые могут поцарапать поверхность панелей и сделать ее тусклой.

7. Необходимые инструменты

Молоток, напильник, гребенчатый шпатель, рулетка, лобзик, ножовка (или электропила), дрель, выжимной пистолет, минеральные спирты или скипидар, ткань для очистки, защитные очки.

Меры предосторожности:

Необходимо организовать хорошую вентиляцию помещений, где будут устанавливаться панели, чтобы предотвратить вредное воздействие клея. Использовать вдали от источников открытого огня и искровых разрядов. Не включать при работе с клеем электромеханические приборы.

Хранить клей в недоступном детям месте.